chibi-arts チビアーツ

取扱説明書

来海えりか

© ABC・東映アニメーション

⚠注　意　お買い上げのお客様へ　必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉

- ●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

■ 各パーツは取扱説明書(本書)の写真を参考に取り付けてください。

※ 取扱説明書の写真と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

セット内容

● 取扱説明書(本書)



腕の交換の仕方

本体から右腕、左腕を取り外し、付け替え用腕パーツA・B(右)、付け替え用手つなぎパーツと交換することができます。

付け替え用手つなぎパーツ

花咲つぼみ本体(別売り)右腕を取り外し、付け替え用手つなぎパーツを取り付け、手つなぎを再現することができます。

フェイスの交換の仕方



① 本体からフェイスを取り外します。
② フェイスから後頭部を取り外します。
③ フェイスから前髪を取り外し、フェイスAに取り付けます。
④ フェイスAに後頭部を取り付けます。
⑤ フェイスAを本体に取り付けます。
※フェイスBも同様に交換することができます。

胴体の交換の仕方

① 本体からフェイスを取り外します。
② フェイスを付け替え用ワンピースパーツに取り付けます。



腕の交換の仕方

付け替え用ワンピースパーツから右腕A、左腕Aを取り外し、付け替え用腕パーツC(右)、付け替え用腕パーツ(左)を取り付けることができます。

ディスプレイの仕方

セリフパーツのディスプレイ

セリフ用台座にセリフ用スタンドを取り付けます。



セリフパーツは写真のように取り付けます。



本体のディスプレイ

1
① 本体用台座に支柱を取り付けます。
② 支柱にディスプレイ用補助パーツAを取り付けます。
③ 支柱にディスプレイ用補助パーツBを取り付けます。



2
ディスプレイ用補助パーツA、Bに本体の脚部を取り付けます。
※ディスプレイ用補助パーツAに足首を、ディスプレイ用補助パーツBに脚部を取り付けます。